



**LBU, LBKU**




A: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluss  
 B: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluss  
 C: Verschlusschraube G1/4 für Entleerung

**VBU**



**LBE/ LBKE/ VBE, druckseitig**



Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
106	Sauggehäuse	545/.1	Lagerbuchse
107	Druckgehäuse	554/.1	Unterlegscheibe
108	Stufengehäuse	592/.1	Unterlage
117	Endstufengehäuse	681	Kupplungsschutz
182/.1	Fuß	722	Zwischenflansch
210	Welle	844/.1	Scheibenkupplung
230	Laufgrad	901/.1-.5	Sechskantschraube
341	Laterne	903	Verschlusschraube
400	Flachdichtung	904	Gewindestift
411	Dichtring	905	Verbindungsschraube
412	O-Ring	914	Innensechskantschraube
433	Gleitringdichtung	920	Mutter
476	Gegenringträger	930/.1-.2	Sicherung
531/.1	Spannhülse	932/.1	Sicherungsring
		940/.1	Paßfeder

Bei Ersatzteilbestellung unbedingt Fabrik-Nr., das Modell und die Teil-Nr. angeben.