



**SUB 300-600**



- A: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluss
- B: Verschlusschraube G1/4 für Entleerung
- C: Verschlusschraube G1/4 für Manometeranschluss
- D: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung

**SUBL 300 + 500 + 700\* + SUBLS 600**




Teil- Nr.	Benennung	Teil- Nr.	Benennung	Teil- Nr.	Benennung
100	Gehäuse	412	O- Ring	904/.1	Gewindestift
139	Einlaufkrümmer	414	Gummischeibe	905	Verbindungsschraube
160	Deckel	433	Gleitringdichtung	914/.1	Zylinderschraube
177	Pilz	516	Gleitringhülse	918	Senkschraube
182	Fuß	554/.1-.3	Unterlegscheibe	920/.1/.2	Mutter
210	Welle	681	Kupplungsschutz	930/.1-.5	Sicherung
220	Steckwelle	722	Zwischenflansch	932	Sicherungsring
230	Laufrad	844/.1	Kupplungshälfte	940/.1	Paßfeder
341	Laterne	901/.1-.8	Sechskantschraube		
411	Dichtring	903	Verschlusschraube		

\* SUBL 700 nur in Ganzbronze

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt Fabrik-Nr., das Modell und die Teil-Nr. angeben.

SUBS 700



- A: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluss
- B: Verschlusschraube G1/4 für Entleerung
- C: Verschlusschraube G1/4 für Manometeranschluss
- D: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung
- E: Verschlusschraube G1/4 für Entleerung

Teil- Nr.	Benennung	Teil- Nr.	Benennung	Teil- Nr.	Benennung
100	Gehäuse	412	O-Ring	903	Verschlusschraube
139	Einlaufkrümmer	414	Gummscheibe	904	Gewindestift
160	Deckel	433	Gleitringdichtung	905	Verbindungsschraube
182	Fuß	516	Gleitringhülse	914	Innensechskantschraube
177	Pilz	554/1-2	Unterlegscheibe	920/.1	Mutter
210	Welle mit Hülsenkupplung	722 *	Zwischenflansch	930/1-2	Sicherung
230	Laufrad	800	Motor	940/1	Paßfeder
411	Dichtring	901/1-3	Sechskantschraube		

\* ab 11,0 kW